

VW 6.160
CUMMINS

* GIRAR A CONEXÃO DO TUBO DO INTERCOOLER
PARA LIVRAR INTERFERÊNCIA C/ COMPRESSOR

REMOVER COMPRESSOR ORIGINAL
- UTILIZAR COMPR. SAÍDA/ENTRADA LATERAL

