

KIT FIXAÇÃO COMPR.
F-1000 MWM 98/000
MOTOR SÉRIE X-10

PROCEDIMENTOS:

- SUBSTITUIR O ESTICADOR DO ALTERNADOR PELO ESTICADOR QUE SEGUE NO KIT
- SE O VEÍCULO TEM A/C, SUBSTITUIR TODO O CONJUNTO DO COMPRESSOR (INCLUINDO POLIA TENSORA).
- REMOVER O RADIADOR PARA FACILITAR A MONTAGEM DO KIT.

