



OBS: NÃO HOUVE NECESSIDADE DE COLOCAR POLIA DE DESVIO PRÓXIMO A COMPRESSOR (TRACEJADO) INDEPENDENTE DISSO, O SUORTE SEGUE COM ESPERA PARA A MESMA.

