

IMPORTANTE:

NUNCA DEIXAR AS CORREIAS MUITO ESTICADAS, POIS AS MESMAS DANIFICAM ROLAMENTOS, EIXOS E POLIAS

